



Схема включения модуля

Где: PU – источник питания;
 R_н – нагрузка;
 SA – любой механический контакт; I_{выкл} ≤ 1,5мА.

Для увеличения выходного напряжения вывод «Рег.» соединить с выводом «-Uвых», для уменьшения – с выводом «+Uвых».